



## Conception et implémentation des objets connectés

Dr. Ing. Chiheb Ameur ABID

Contact: [chiheb.abid@fst.utm.tn](mailto:chiheb.abid@fst.utm.tn)

Année universitaire : 2021 - 2022



## Plan

- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



## Présentation du port GPIO

### Présentation du GPIO sur RPi3

GPIO (General Purpose Input/Output) est un port d'entrées-sorties très utilisés dans le monde des microcontrôleurs et de l'électronique embarquée.

- Les GPIO sont gérés par les pilotes du noyau du système d'exploitation. **Il n'y a pas d'entrée/sortie analogique**
- Linux reconnaît nativement les ports GPIO, une documentation complète est même disponible : [www.kernel.org/doc/Documentation/gpio/gpio.txt](http://www.kernel.org/doc/Documentation/gpio/gpio.txt)
- Depuis la version 4.8 du noyau Linux, les GPIO sont accessibles par le pilote de périphérique ABI (Application Binary Interface) chardev GPIO via `/dev/gpiochipN` ou `/sys/bus/gpio`



## Présentation du port GPIO

### Brochage

#### Raspberry Pi GPIO BCM numbering



## Présentation du port GPIO

Brochage

Raspberry Pi 2 Model B (38 Header) pinout

WiringPi	BCM(Name)	Physical	Physical	BCM(Name)	WiringPi
	3v3 Power			5v Power	
8	BCM 2 (SDA)			5v Power	
9	BCM 3 (SCL)			Ground	
7	BCM 4 (GCLK0)			BCM 14 (TX0)	15
Ground				BCM 15 (RX0)	16
0	BCM 17			BCM 18 (PCM_C)	1
2	BCM 27 (PCM_D)			Ground	
3	BCM 22			BCM 23	4
	3v3 Power			BCM 24	5
12	BCM 10 (MOSI)			Ground	
13	BCM 9 (MISO)			BCM 25	6
14	BCM 11 (SCLK)			BCM 8 (CE0)	10
Ground				BCM 7 (CE1)	11
	BCM 0 (ID_SD)			BCM 1 (ID_SC)	
21	BCM 5			Ground	
22	BCM 6			BCM 12	26
23	BCM 13			Ground	
24	BCM 19 (MISO)			BCM 16	27
25	BCM 26			BCM 20 (MOSI)	28
Ground				BCM 21 (SCLK)	29

## Présentation du port GPIO

Usage

- Une sortie peut être fixée sur un niveau haut (3V3) ou bas (0V). Une entrée peut être lue comme un niveau haut (3V3) ou bas (0V).
- Il est possible d'utiliser de résistances internes pull-up ou pull-down. Les GPIO2 et GPIO3 ont des résistances de pull-up fixes, mais pour les autres broches, elles peuvent être configurées logiquement.
- Software PWM (Pulse-Width Modulation) disponible sur toutes les broches et Hardware PWM seulement sur GPIO12, GPIO13 et GPIO18
- I2C : SDA (GPIO2) SCL (GPIO3) et EEPROM Data (GPIO0) EEPROM Clock (GPIO1)
- Port série UART : TX (GPIO14) RX (GPIO15)
- SPI
  - SPI0 : MOSI (GPIO10) MISO (GPIO9) SCLK (GPIO11) CE0 (GPIO8) CE1 (GPIO7)
  - SPI1 : MOSI (GPIO20) MISO (GPIO19) SCLK (GPIO21) CE0 (GPIO18) CE1 (GPIO17) CE2 (GPIO16)

Avertissement

L'alimentation maximale pour chaque broche est de 16mA. L'alimentation maximale pour toutes les broches est de 51mA.

## Niveaux logiques des entrées/sorties Tout Ou Rien (TOR)

Tout Ou Rien (TOR)

- Une entrée/sortie tout ou rien est une entrée/sortie binaire. Soit elle prend la valeur 0, ou la valeur 1
- La carte Raspberry est basée sur la technologie CMOS : Complementary Metal-Oxide Semiconductor
- Les niveaux logiques selon la technologie CMOS (des valeurs approximatives)

Symbol	Minimum	Maximum	Description
$V_{IL}$	0.0 volts	$1/3 V_{DD}$	Logic value false (0)
$V_{IH}$	$2/3 V_{DD}$	$V_{DD}$	Logic value true (1)

- Les niveaux logiques de la RPi

Symbol	Low	High	Description
$V_{IL}$	0.0 volts	0.8 volts	Logic value false (0)
$V_{IH}$	1.3 volts	$V_{DD}$	Logic value true (1)

## Les entrées/sorties TOR

Les résistances PULL-UP/PULL-DOWN

- Si une entrée est laissée libre (non connectée), son potentiel sera flottant en fonction de l'électricité statique ou des perturbations électromagnétiques.
  - Utiliser une résistance soit pour tirer vers le haut le potentiel (3.3V), ou pour tirer vers le bas (0V)
- Résistance PULL-UP : au repos, le potentiel de l'entrée est à 3.3 V.
- Résistance PULL-DOWN : au repos, le potentiel de l'entrée est à 0 V.

## Accès aux GPIOs avec pigpio

## Compilation native avec la bibliothèque pigpio

- On utilise la bibliothèque C de pigpio
- On utilise le dialecte moderne C++17
- Compilation native depuis la ligne de commande sur la Raspberry Pi  
`g++ nomProgramme.cpp -o nomExecutable -std=c++17 -lpigpio`
- Les programmes utilisant pigpio doivent avoir les droits d'accès de l'utilisateur root pour s'exécuter  
`sudo ./nomExecutable`



## Accès aux GPIOs avec pigpio

## Fonctions pigpio

- `int gpioInitialise(void)` : Initialiser la bibliothèque
  - ☛ Doit être appelée avant d'utiliser les autres fonctions de la bibliothèque
  - ☛ Elle retourne la version de la bibliothèque si l'initialisation est effectuée correctement, sinon elle retourne `PI_INIT_FAILED`
- `void gpioTerminate(void)` : Terminer l'utilisation de la bibliothèque
  - ☛ Libérer les ressources utilisées



## Accès aux GPIOs avec pigpio

## Fonctions pigpio

- `int gpioSetMode(unsigned gpio, unsigned mode)` : spécifier le mode d'accès à une broche
  - ☛ `gpio` : 0-53
  - ☛ `mode` : 0-7; `PI_INPUT`, `PI_OUTPUT`, `PI_ALT0`, `PI_ALT1`, `PI_ALT2`, `PI_ALT3`, `PI_ALT4` ou `PI_ALT5`
- `int gpioGetMode(unsigned gpio)` : retourne le mode d'accès d'une broche
  - ☛ `gpio` : 0-53
  - ☛ S'il y a une erreur, elle retourne `PI_BAD_GPIO`
- `int gpioSetPullUpDown(unsigned gpio, unsigned pud)` : définir une résistance pull-up ou pull-down à une broche
  - ☛ `pud` : 0-2; `PI_PUD_OFF`, `PI_PUD_DOWN` ou `PI_PUD_UP`



## Accès aux GPIOs avec pigpio

## Fonctions pigpio

- `int gpioWrite(unsigned gpio, unsigned level)` : spécifier l'état d'une broche de sortie
  - ☛ `gpio` : 0-53
  - ☛ `level` : 0 ou 1
  - ☛ Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_GPIO` ou `PI_BAD_LEVEL`
  - ☛ Elle désactive la génération d'un signal PWM
- `int gpioRead(unsigned gpio)` : retourne l'état d'une broche
  - ☛ `gpio` : 0-53
  - ☛ S'il y a une erreur, elle retourne `PI_BAD_GPIO`




## Accès aux GPIOs avec C et C++

## Accès aux GPIOs avec C et C++

## Exemple : flasher une diode LED

On considère le montage suivant



## Exemple : flasher une diode LED


```
1 #include <iostream>
2 #include <unistd.h>
3 #include <pigpio.h>
4
5 constexpr uint8_t O_LED=17; // Using GPIO17
6 using namespace std;
7 int main(int argc, char *argv[]) {
8     cout << "Running pigpio program" << endl;
9     gpioInitialise(); // you MUST initialize the library !
10    gpioSetMode(O_LED, PI_OUTPUT);
11    while (1) {
12        gpioWrite(O_LED, 1);
13        sleep(1);
14        gpioWrite(O_LED, 0);
15        sleep(1);
16    }
17    cout << "gpioTerminate()..." << endl;
18    gpioTerminate(); // call this when done with library
19    return 0;
20 }
```

## Accès aux GPIOs avec C et C++

## Accès aux GPIOs avec C et C++

## Exercice : contrôler l'état d'une diode LED à l'aide d'un bouton

Écrire un programme qui change l'état de la diode LED à chaque appuie sur le bouton poussoir



## Exercice : contrôler l'état d'une diode LED à l'aide d'un bouton

```
1 #include <iostream>
2 #include <pigpio.h>
3
4 constexpr uint8_t O_LED=17; // Using GPIO17
5 constexpr uint8_t I_PUSH=2; // Using GPIO2
6
7 int main(int argc, char *argv[]) {
8     if (gpioInitialise() < 0) {
9         std::cout << "Failure..." << endl;
10        exit(-1);
11    }
12    gpioSetMode(O_LED, PI_OUTPUT);
13    gpioSetMode(I_PUSH, PI_INPUT);
14    gpioSetPullUpDown(I_PUSH, PI_PUD_UP);
15    while (1) {
16        if (gpioRead(I_PUSH) == 0) {
17            while (gpioRead(I_PUSH) == 0) ;
18            gpioWrite(O_LED, !gpioRead(O_LED));
19        }
20    }
21    gpioTerminate();
22    return 0;
23 }
```

## Plan

- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 **Programmation concurrentielle**
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



## Programmation Parallèle

### Les threads

- ↳ Programmation concurrente
  - ▣ Travailler sur plusieurs tâches à la fois
- ↳ Un thread (tâche) représente (généralement) une fonction (une méthode) en cours d'exécution
- ↳ Un processus peut contenir un ou plusieurs threads. Ces threads partagent alors la mémoire ainsi que diverses autres ressources\*
  - ▣ Deux threads qui veulent collaborer peuvent le faire par l'intermédiaire de variables partagées.
  - ▣ Le contexte d'un thread est léger par rapport à un processus



## Programmation concurrentielle

### Création d'un thread

```
1 #include <iostream>
2 #include <thread>
3 void hello()
4 {
5     std::cout<<"Hello_Concurrent_World\n";
6 }
7 int main()
8 {
9     std::thread t(hello);
10    t.join();
11 }
```



## Programmation concurrentielle

### Section critique

- ↳ Partie d'un thread dont l'exécution ne doit pas entrelacer avec d'autres threads
  - ▣ Indivisibilité de la section critique
- ↳ Une fois un thread entre dans la section critique
  - ▣ Le thread qui entre dans la SC doit terminer son travail en empêchant les autres threads de jouer sur les mêmes données
  - ▣ La section critique doit être verrouillée afin de devenir invisible



## Programmation concurrentielle

## Programmation concurrentielle

### Problème de section critique

- ↳ Lorsqu'un thread manipule une donnée (ressource) partagée avec d'autres, nous disons qu'il se trouve dans une section critique
- ↳ Le problème de la SC est de trouver un algorithme d'exclusion mutuelle de threads
  - ☛ Les résultats de leurs actions ne dépend pas de l'ordre de leur entrelacement
- ↳ L'exécution de la section critique doit être mutuellement exclusive et indivisible
  - ☛ Un seul thread exécute la SC

### Coordination par les mutex

- ↳ Un mutex (mutual exclusion) est une structure de données qui permet de contrôler l'accès à une ressource
- ↳ Un mutex qui contrôle une ressource peut se trouver dans deux états
  - 1 Libre (unlocked) : indique que la ressource est libre et peut être utilisée sans risquer de provoquer une violation d'exclusion mutuelle
  - 2 Réservée (locked) : indique que la ressource associée est actuellement utilisée et qu'elle ne peut pas être utilisée par un autre thread



## Programmation concurrentielle

## Programmation concurrentielle

### Mutex : protection des variables partagées

```

1 #include <list>
2 #include <mutex>
3 #include <algorithm>
4 std::list<int> some_list;
5 std::mutex some_mutex;
6 void add_to_list(int new_value) // Thread 1
7 {
8     std::lock_guard guard(some_mutex);
9     some_list.push_back(new_value);
10 }
11 bool list_contains(int value_to_find) // Thread 2
12 {
13     std::lock_guard<std::mutex> guard(some_mutex);
14     return std::find(some_list.begin(), some_list.end(), value_to_find) != some_list.end();
15 }

```

- 1 std::list<int> some\_list : variable globale, donc elle est une variable partagée
- 2 std::mutex some\_mutex : instance de mutex, le même mutex doit être accessibles aux différents threads
- 3 std::lock\_guard guard(some\_mutex) : protège la section critique


### Les variables atomiques

- ↳ La classe `atomic<T>` représente un type sur lequel les opérations sont atomiques
  - ☛ Les opérations s'exécutent dans un thread sans interférences avec un autre
  - ☛ Cette classe est définie dans le fichier d'entête `<atomic>`

```

std::atomic<bool>
std::atomic<char>
std::atomic<signed char>
std::atomic<unsigned char>
std::atomic<int>
std::atomic<unsigned>
std::atomic<short>
std::atomic<unsigned short>
std::atomic<long>
std::atomic<unsigned long>
std::atomic<long long>
std::atomic<unsigned long long>
std::atomic<char16_t>
std::atomic<char32_t>
std::atomic<wchar_t>

```




## Programmation concurrentielle

### Mise en application

Créer deux threads :

- 1 Un premier thread flashe une diode LED connectée à BCM17 à chaque seconde
- 2 Un deuxième thread active/désactive le flashage de la diode LED à chaque appuie d'un bouton poussoir connecté à BCM2



## Programmation concurrentielle

### Mise en application

```

1 #include <iostream>
2 #include <unistd.h>
3 #include <pigpio.h>
4 #include <thread>
5 #include <atomic>
6 constexpr uint8_t O_LED = 17; // BCM17
7 constexpr uint8_t I_BUTTON = 2; // BCM2
8 volatile std::atomic<bool> flashEnabled = false; //volatile: tell compiler to not optimize
9
10 void flash() { // Flash the LED
11     while (1)
12         if (flashEnabled) {
13             gpioWrite(O_LED, 1);
14             sleep(1);
15             gpioWrite(O_LED, 0);
16             sleep(1);
17         }
18 }
19
20 void readButtonState() { // Check whether the Button pressed
21     while (1)
22         if (gpioRead(I_BUTTON)==0) {
23             while (gpioRead(I_BUTTON)==0);
24             flashEnabled=!flashEnabled;
25         }
26 }

```



## Programmation concurrentielle

### Mise en application

```

1 int main(int argc, char *argv[]) {
2     if (gpioInitialise() < 0) {
3         std::cout << "Echec_d'initialisation...\n";
4         exit(-1);
5     }
6     gpioSetMode(O_LED, PI_OUTPUT);
7     gpioSetMode(I_BUTTON, PI_INPUT);
8     gpioSetPullUpDown(I_BUTTON, PI_PUD_UP);
9     std::thread t1(flash);
10    std::thread t2(readButtonState);
11    while (1);
12    gpioTerminate();
13    return 0;
14 }

```



## Plan

- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



## L'intérêt des interruptions

## L'intérêt des interruptions

### Comment vérifier une condition/événement ?

↳ Vérifier qu'une broche d'entrée prends la valeur 1!?

#### 1 Attente active

```

1 while (1) {
2   while (gpioRead(BROCHE)==0);
3   Action 1
4   Action 2
5   ...
6   Action n
7 }

```

✘ Le processeur est bloqué sur la vérification de l'évènement

### Comment vérifier une condition/événement ?

↳ Vérifier qu'une broche d'entrée prends la valeur 1!?

#### 2 Lecture par scrutation (Polling)

```

1 while (1) {
2   Action 1
3   Action 2
4   ...
5   if (gpioRead(BROCHE)==1) Action();
6   Action i
7   ...
8   Action n
9 }

```

- ✔ Simple à mettre en oeuvre
- ✘ Il est possible de louper certains évènements
- ✘ Consomme du temps processeur

## Interruptions

## Interruptions

### Comment vérifier une condition/événement ?

↳ Vérifier qu'une broche d'entrée prends la valeur 1!?

#### 3 Les interruptions

```

1 /**
2  * Programme principal
3  */
4 while (1) {
5   Action 1
6   Action 2
7   ...
8   Action n
9 }
10
11 /**
12  * Routine de gestion d'interruption
13  */
14 void ISR() {
15   Actions
16 }

```

- ✔ La fonction ISR est appelée à chaque demande d'interruption (IRQ)
- ✔ La charge de vérification du changement de la valeur est déléguée au contrôleur d'interruptions

### Détection de changement de l'état d'une entrée


- ↳ Libérer le processeur en confiant la surveillance au contrôleur d'interruptions
- ↳ Lorsque un changement provient sur une entrée ou suite à un évènement, le processeur est avisé à travers une demande d'interruption (Interrupt ReQuest) afin d'interrompre son travail actuel et exécuter le traitement adéquat en faisant appel à une fonction ISR (Interrupt Service Routine)
  - ✔ Alléger la charge du processeur
  - ✔ Réaction plus rapide aux évènements reçus

#### Avertissement

Raspberry OS n'est pas un système temps réel



## Interruptions



## Interruptions et GPIO

## Gestion des interruptions avec pigpio

```

int gpioSetAlertFunc(unsigned user_gpio, gpioAlertFunc_t f) :
spécifier une fonction (callback) appelée suite à un changement d'état (demande
d'interruption) d'une broche
  * user_gpio : 0-31
  * f : la routine de gestion d'interruption. f doit être écrite selon le type typedef
void (*gpioAlertFunc_t) (int gpio, int level, uint32_t
tick);
  * Retourne 0 si OK, sinon PI_BAD_USER_GPIO
int gpioSetAlertFuncEx(unsigned user_gpio, gpioAlertFuncEx_t
f, void *userdata) : permet aussi de spécifier des données arbitraires à travers
userdata
  
```

## Avertissement

- Une seule fonction callback peut être associée à une broche
- Pour désactiver la fonction callback, il faut passer la valeur `nullptr` au deuxième argument de l'appel de `gpioSetAlertFunc()` ou de `gpioSetAlertFuncEx()`

## Interruptions et GPIO

Exemple : changer l'état d'une diode LED à chaque appuie d'un bouton poussoir

```

1 #include <iostream>
2 #include <unistd.h>
3 #include <pigpio.h>
4
5 constexpr uint8_t O_LED=17; // Using GPIO17
6 constexpr uint8_t I_PUSH=2; // Using GPIO2
7 using namespace std;
8 void cbPushButton(int gpio, int level, uint32_t tick) {
9   if (level==0) gpioWrite(O_LED,!gpioRead(O_LED));
10 }
11 int main(int argc, char *argv[]) {
12   cout << "Running_pigpio_program" << endl;
13   if (gpioInitialise()<0) {
14     cout<<"Failure..."<<endl;
15     exit(-1);
16   }
17   gpioSetMode(O_LED, PI_OUTPUT);
18   gpioSetMode(I_PUSH,PI_INPUT);
19   gpioSetPullUpDown(I_PUSH,PI_PUD_UP);
20   gpioSetAlertFunc(I_PUSH,cbPushButton);
21   while (1);
22   gpioTerminate();
23   return 0;
24 }
  
```

## Interruptions et GPIO

## Gestion des interruptions avec pigpio

```

int gpioSetISRFunc(unsigned user_gpio, unsigned edge, int
timeout, gpioISRFunc_t f) : spécifier l'ISR relative à une interruption produite
par une broche
  * user_gpio : 0-31
  * edge : 0-2: RISING_EDGE, FALLING_EDGE ou EITHER_EDGE
  * timeout : temps maximal pour gérer une demande d'interruption. Valeur négative
pour désactiver le timeout
  * f : la routine de gestion d'interruption. f doit être écrite selon le type typedef
void (*gpioISRFunc_t) (int gpio, int level, uint32_t
tick);
  * Retourne 0 si OK, sinon PI_BAD_USER_GPIO, PI_BAD_EDGE or
PI_BAD_ISR_INIT
int gpioSetISRFuncEx(unsigned user_gpio, unsigned edge, int
timeout, gpioISRFunc_t f, void *userdata) : permet aussi de spécifier des
données arbitraires à travers userdata
  
```

## Interruptions et GPIO

## Exemple : changer l'état d'une diode LED à chaque appuie d'un bouton poussoir

```
1 #include <iostream>
2 #include <unistd.h>
3 #include <gpio.h>
4
5 constexpr uint8_t O_LED=17; // Using GPIO17
6 constexpr uint8_t I_PUSH=2; // Using GPIO2
7 using namespace std;
8 void cbPushButton(int gpio, int level, uint32_t tick) {
9     gpioWrite(O_LED,!gpioRead(O_LED));
10 }
11 int main(int argc, char *argv[]) {
12     cout << "Running_pi_gpio_program" << endl;
13     if (gpioInitialise()<0) {
14         cout<<"Failure..."<<endl;
15         exit(-1);
16     }
17     gpioSetMode(O_LED, PI_OUTPUT);
18     gpioSetMode(I_PUSH,PI_INPUT);
19     gpioSetPullUpDown(I_PUSH,PI_PUD_UP);
20     gpioSetISRFunc(I_PUSH,FALLING_EDGE,cbPushButton);
21     while (1);
22     gpioTerminate();
23     return 0;
24 }
```



## Plan


- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



## Les machines à états

## Les machines à états

- ↳ Un automate fini ou machine à états finis (finite state machine) est un modèle mathématique pour la modélisation de comportement de systèmes numériques
  - ▣ Son rôle, est de décrire le fonctionnement d'une machine (ou d'un objet) ayant un comportement **séquentiel**
  - ▣ Modèle graphique
  - ▣ Utilisé dans de nombreux domaines : conception de programmes informatiques, protocoles de communication, contrôle des processus, analyse linguistique, etc.



## Les machines à états

## Les machines à états

- ↳ Dans un système séquentiel, le comportement d'une machine (ou d'un objet) dépend non seulement des événements qu'il reçoit mais aussi de ce qui s'est passé avant ces événements.
  - ▣ Par exemple, on ne peut pas faire descendre un ascenseur s'il est déjà en bas
  - ▣ Les machines ayant un fonctionnement séquentiel passent par un nombre de situations (états) limitées et clairement identifiées. Nous disons alors que ce sont des machines à états **finis**.



## Les machines à états

### Les machines à états

↳ Une machine à états est construite de quatre éléments de base

- Des états
- Des évènements
- Des transitions
- Des actions

### États

- ↳ Un état est une situation stable qui possède une certaine durée pendant laquelle un objet exécute une activité ou attend un évènement
- ↳ Un état représenté par un cercle dans lequel le nom de l'état est inscrit



## Les machines à états

### Transitions

- ↳ Une transition définit la réponse d'un objet à l'arrivée d'un évènement. Elle indique qu'un objet qui se trouve dans un état peut « transiter » vers un autre état en exécutant éventuellement certaines activités
- ↳ Une transition est représentée par une flèche allant de l'état de départ vers l'état d'arrivée

### Évènements

- ↳ Un évènement est un fait qui déclenche le changement d'état, qui fait donc passer un objet d'un état à un autre état
- ↳ Un évènement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée. Quand un évènement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet dans un nouvel état.
- ↳ Un évènement est représenté par une expression inscrite sur une transition



### Actions

- ↳ Une action consiste à envoyer un signal, à faire appel à une méthode, à affecter une valeur à un attribut, etc.



## Les machines à états

### Représentation graphique d'une machine à états



## Les machines à états

### Traduction d'une machine à états en C++

↳ Définir un type énumératif

```
1 enum class State {etatInitial, etat1, etat2, ...};
```

↳ Définir une variable globale pour mémoriser l'état courant

```
1 State etat;
```

↳ L'implémentation de la machine états se fait par un switch en créant un case pour chaque état

```
1 switch(etat) {
2 case State::etatInitial: // Actions de etatInitial
3   if (cond) { // Condition de transition
4     // Actions juste avant la transition
5     etat=etatSulvant;
6   }
7   break;
8 case State::etat0: ...
9 }
```




## Les machines à états

**Exercice**

On se propose de réaliser la commande d'une monte-charge. Le moteur est commandé par deux signaux *m* et *d* pour montée et descente. Cette commande élabore ces commandes à partir de ses entrées *B*, *p1* et *p0* suivant le cahier des charges suivant :

- À l'initialisation, la monte-charge doit descendre au palier 0
- Quand la cabine est entre deux paliers, la dernière commande (*m* ou *d*) est maintenue
- Quand la cabine est à un palier, si *B* est inactif elle s'arrête, si *B* est actif, elle change de palier
- L'entrée *p0* (respectivement *p1*) indique, lorsqu'elle est active, que la monte charge est au palier 0 (respectivement palier 1).




## Les machines à états

**Exercice**

- Donner la machine à états qui décrit la commande de monte-charge
- Donner le programme C/C++ implémentant la commande en adoptant les connexions suivantes : *m* GPIO14, *d* GPIO15, *B* GPIO17, *p0* GPIO18 et *p1* GPIO27

## Les machines à états



## Les machines à états

**Correction (2/3)**

```
1 #include <iostream>
2 #include <unistd.h>
3 #include <pigpio.h>
4
5 constexpr uint8_t m = 14;
6 constexpr uint8_t d = 15;
7 constexpr uint8_t B = 17;
8 constexpr uint8_t p0 = 18;
9 constexpr uint8_t p1 = 27;
10 enum class State {descend, repose0, monte, repose1};
11
12 State etat;
13 int main(int argc, char *argv[]) {
14     if (gpioInitialise() < 0) {
15         std::cout << "Echec_d'initialisation...\n";
16         exit(-1);
17     }
18
19     etat = State::descend;
20     gpioSetMode(m, PI_OUTPUT); gpioSetMode(d, PI_OUTPUT);
21     gpioSetMode(p0, PI_INPUT);
22     gpioSetMode(p1, PI_INPUT);
23     gpioSetMode(B, PI_INPUT);
```

## Les machines à états

## Plan

### Correction (3/3)

```
1 while (1) {
2     switch (etat) {
3         case State::descend:
4             gpioWrite(m, 0);
5             gpioWrite(d, 1);
6             if (gpioRead(p0)) etat = State::repos0;
7             break;
8         case State::repos0:
9             gpioWrite(m, 0);
10            gpioWrite(d, 0);
11            if (gpioRead(B)) etat = State::monte;
12            break;
13        case State::monte:
14            gpioWrite(m, 1);
15            gpioWrite(d, 0);
16            if (gpioRead(p1)) etat = State::repos1;
17            break;
18        case State::repos1:
19            gpioWrite(m, 0);
20            gpioWrite(d, 0);
21            if (gpioRead(B)) etat = State::descend;
22            break;
23    }
24 }
25 gpioTerminate();
26 return 0;
27 }
```

- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)

## Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)


## Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)

### Le signal Pulse Width Modulation (PWM)

↳ Un signal PWM ou Modulation par Largeur d'Impulsions (MLI) est un signal numérique périodique (de fréquence constante) et de rapport cyclique variable


☞  $T$  désigne la période, la fréquence du signal est  $f = 1/T$

☞ Le rapport cyclique (duty cycle) =  $t_h/T$



### Intérêts

↳ Contrôler la puissance de la sortie



↳ Générer un signal pseudo-analogique

## Génération de PWM avec la RPi3

### Connectiques des broches PWM

- Sur la RPi3, seulement la broche GPIO18, GPIO12 et GPIO13 peuvent générer des signaux PWM matériel (25 Mhz)
  - ⚠ GPIO18 et GPIO12 sont connectés au même canal PWM 0
  - ⚠ GPIO13 est connecté au canal PWM 1
  - ⚠ Ces deux canaux sont utilisées aussi pour la génération des signaux sonores
- Les autres broches peuvent aussi générer des signaux PWM logiciels (threads) ou en utilisant le DMA (Direct Memory Access)
  - ⚠ La fréquence maximale en utilisant les threads : 10 KHz
  - ⚠ La fréquence maximale en utilisant le DMA : 1 Mhz



## Génération de PWM avec la RPi3

### Génération de PWM avec pigpio : contrôler le rapport cyclique

- `int gpioPWM(unsigned user_gpio, unsigned dutycycle)` : génère un signal PWM sur une broche de sortie
  - ⚠ `user_gpio` : 0-31
  - ⚠ `dutycycle` : 0-RANGE; 0 pour rapport cyclique minimal et RANGE (255) pour rapport cyclique maximal
  - ⚠ Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_USER_GPIO` ou `PI_BAD_DUTYCYCLE`
- `int gpioGetPWMDutycycle(unsigned user_gpio)` : retourne le rapport cyclique pour une broche générant un signal PWM
  - ⚠ `user_gpio` : 0-31
  - ⚠ Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_USER_GPIO` ou `PI_NOT_PWM_GPIO`



## Génération de PWM avec la RPi3

### Génération de PWM avec pigpio : contrôler la fréquence

- `int gpioSetPWmfrequency(unsigned user_gpio, unsigned frequency)` : définit la fréquence pour la génération d'un signal PWM sur une broche de sortie
  - ⚠ `user_gpio` : 0-31
  - ⚠ `frequency` :  $0 \leq \text{frequency} \leq 1000000$  fréquence en hertz. La fréquence réellement utilisée dépend de taux d'échantillonnage
  - ⚠ Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_USER_GPIO`
- `int gpioGetPWmfrequency(unsigned user_gpio)` : retourne la fréquence réellement utilisée en hertz
  - ⚠ `user_gpio` : 0-31
  - ⚠ Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_USER_GPIO`



## Génération de PWM avec la RPi3

### Exemple : allumer et éteindre progressivement une diode LED connectée à BCM17


```
1 #include <iostream>
2 #include <unistd.h>
3 #include <pigpio.h>
4
5 constexpr uint8_t O_LED=17;
6
7 int main(int argc, char *argv[]) {
8     if (gpioInitialise() < 0) {
9         std::cout << "Failure...\n";
10        exit(-1);
11    }
12    gpioSetMode(O_LED, PI_OUTPUT);
13    while (1) {
14        for (uint16_t i=0; i<256; i++) {
15            gpioPWM(O_LED, i);
16            sleep(50);
17        }
18        for (uint16_t i=255; i>0; i--) {
19            gpioPWM(O_LED, i);
20            sleep(50);
21        }
22    }
23    gpioTerminate();
24    return 0;
25 }
```



## Génération de PWM

### Génération de PWM avec pigpio : contrôler un servomoteur


- Un servomoteur est un système qui a pour but de produire un mouvement précis en réponse à une commande externe.
- Un servomoteur est asservi en position angulaire à travers un signal PWM
- Le servomoteur SG90 9 g Micro Servo




## Génération de PWM

### Génération de PWM avec pigpio : contrôler un servomoteur

- Connexions du servomoteur SG90



- Montage : l'entrée PWM du servomoteur est connectée à BCM18



## Génération de PWM pour contrôler un servomoteur

### Génération de PWM avec pigpio : contrôler un servomoteur

- `int gpioServo(unsigned user_gpio, unsigned pulsewidth)` : spécifie la largeur de pulsation pour le contrôle d'un servomoteur
  - `user_gpio` : 0-31
  - `pulsewidth` : 0 (pas de signal), 500-2500
  - Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_USER_GPIO`
  - Le signal PWM généré est de fréquence 50 Hz
- `int gpioGetServoPulsewidth(unsigned user_gpio)` : renvoie la largeur de pulsation d'un signal servo produit sur une sortie
  - `user_gpio` : 0-31
  - Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_USER_GPIO`

## Génération de PWM avec la RPi3

### Exemple : contrôler un servomoteur

```
1 #include <iostream>
2 #include <unistd.h>
3 #include <pigpio.h>
4
5 int main(int argc, char *argv[]) {
6     if (gpioInitialise() < 0) {
7         std::cout << "Echec de l'initialisation\n";
8         exit(-1);
9     }
10    while (1) {
11        uint16_t position;
12        do {
13            std::cout << "Donner la position angulaire entre 0 et 180 : ";
14            std::cin >> position;
15        } while (position > 180);
16        uint16_t dureePulsation = 500 + (position * 2000) / 180;
17        gpioServo(18, dureePulsation);
18    }
19    gpioTerminate();
20    return 0;
21 }
```

## Plan

- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 **Fonctions de communication**
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



## Bus

## Définition d'un bus

- ☞ lignes de données : liaison bidirectionnelle qui assure le transfert des informations entre un élément et un autre
- ☞ lignes d'adresses : liaison bidirectionnelle qui permet la sélection des informations à traiter dans un emplacement mémoire.
- ☞ lignes de commandes : liaison pour assurer la synchronisation des flux d'informations sur les bus de données et d'adresses : l'horloge (« clock »), demandes d'interruption et d'accord (« acknowledge »), arbitrage des échanges, le contrôle des échanges (read/write, type de transfert, types des données, etc.)



## Bus

## Types de bus

- Bus série (i2c, uart, spi, usb, etc.) : permettent de relier entre un certain nombre de circuits en transmettant les données bit par bit
  - ✓ Lenteur (remède : augmenter la fréquence de transmission)
  - ✗ Résistant aux perturbations
  - ✗ Économique (moins de fils)
  - ✗ Adapté aux systèmes embarqués (moins d'espace)
- Bus parallèle (AGP, PCI, etc.) : est un ensemble de conducteurs électriques parallèles
  - ☞ À chaque cycle de temps, chaque conducteur transmet un bit
  - ☞ Les tailles les plus courantes (en bits) sont : 8, 16, 32, 64 ou plus
  - ✗ Couteux et encombrant
  - ✗ Moins résistant aux perturbations
  - ✓ Rapidité



## Communication

## Principe de communication

- Les communications se font par signaux
  - ☞ via un port : point de connexion
  - ☞ sur un bus : contient plusieurs câbles et se définit par le protocole (règles) de communication.
  - ☞ grâce à un contrôleur : les données échangées entre un périphérique et le processeur transitent par l'interface (contrôleur) associé à ce périphérique. L'interface possède de la mémoire tampon pour stocker les données échangées. Le contrôleur stocke aussi les informations nécessaires à la gestion de la communication





## Communication

### Caractéristiques

#### Simplex/Duplex

- Simplex : les données circulent dans un seul sens : émetteur vers récepteur (exemple : souris->ordinateur, ordinateur -> imprimante)
- Half-duplex : les données circulent dans les 2 sens mais pas simultanément : la bande passante est utilisée en intégralité (aussi appelé alternat ou semi-duplex). Exemple : talkie/walkies, êtres humains (on ne coupe pas la parole).
- Full-duplex : les données circulent de manière bidirectionnelle et simultanément : la bande passante est divisée par 2 pour chaque sens (duplex intégral).



## Communication

### Caractéristiques

- Rapidité : taux de transfert
- Il existe 2 unités pour qualifier la rapidité des échanges
  - Bauds : nombre de bits de données transmis par seconde
  - Bits/sec : nombres de bits (quelconques) transmis par seconde



## Communication

### Caractéristiques

- Synchrone/asynchrone
- Pour une liaison série, un seul fil transporte l'information
  - Problème de synchronisation entre émetteur et récepteur (distinguer et reconnaître les séquences de bits utiles)
- Communication synchrone : l'émetteur et le récepteur sont cadencés à la même fréquence d'horloge
  - Un signal horloge commun
- Communication asynchrone : la synchronisation est imposée par le protocole
  - La transmission se fait caractère par caractère



## Plan


- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



## Principe de communication série avec UART

### Principe de communication série avec UART

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) est un contrôleur de communication série, asynchrone et full-duplex



- Une donnée est envoyée bit par bit
- L'envoi d'une donnée (7/8 bits) s'effectue sous forme d'une trame
- La vitesse de transmission est mesurée en bauds (bits de données par seconde) : 50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, ou 230400



## Principe de communication série avec UART

### Principe de communication série avec UART

- L'envoi de données se fait octet par octet (mode caractère)
- Une trame UART pour envoyer un caractère



- Un bit de démarrage (start bit) dont le niveau logique est zéro
- Entre 7 et 8 bits de données
- Éventuellement un bit de parité paire ou impaire (parity)
- Un ou deux bits de stop avec un niveau logique de zéro (stop bits)



## Principe de communication série avec UART

### Avantages et inconvénients

- Avantages
  - ✓ Standardisée, universelle
  - ✓ Pas chère : 3 fils suffisent (émission Tx, réception Rx, masse GND) et souvent l'alimentation + 5 V
- Inconvénients
  - ✗ Lenteur
  - ✗ Ne permet de relier que deux périphériques




## Communication UART

### Extensions du protocole UART

- USART (Universal Synchronous Receiver Transmitter)

- On rend le protocole synchrone en ajoutant une ligne d'horloge, contrôlé par une des parties




## Communication UART

## Communication UART

## Contrôleurs UART de la RPi

- Deux contrôleurs UART sont installés sur la RPi




Par défaut, le bluetooth utilise UART pour se connecter au SoC, alors que les pins GPIO8 et GPIO10 utilisent un mini-UART

- UART0 : un véritable contrôleur UART utilisé par défaut par le bluetooth
- UART1 : un mini-contrôleur UART dont le générateur de fréquence dépend du signal horloge du processeur
  - La fréquence du signal horloge du processeur est variable



## Branchements

- On utilisera un câble TTL/USB (Transistor-Transistor Logic / Universal Serial Bus)



## Communication UART

## Communication UART

## Communication UART avec pigpio

- `int serOpen(char *serTTY, unsigned baud, unsigned serFlags) :` Ouvrir une communication série
  - `serTTY` : spécifie le périphérique série à ouvrir dont le nom doit commencer par `/dev/tty` ou `/dev/serial`
  - `baud` : le débit de transmissions en bauds : 50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, ou 230400
  - `serFlags` : doit être à 0 (pas de drapeaux définis)
  - Retourne un `handle`  $\geq 0$  pour le périphérique dont l'adresse est spécifiée si OK, sinon `PI_NO_HANDLE` ou `PI_SER_OPEN_FAILED`
- `int serClose(unsigned handle) :` termine la communication série avec le périphérique ayant le `handle` spécifié
  - `handle` : le `handle`  $\geq 0$  renvoyé par `serOpen()`
  - Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_HANDLE`



## Communication UART avec pigpio

- Les fonctions d'envoi
  - `int serWriteByte(unsigned handle, unsigned bVal) :` envoyer un seul octet
  - `int serWrite(unsigned handle, char *buf, unsigned count) :` envoyer `count` octets spécifiés par le tableau `buf`
    - `handle` : le `handle`  $\geq 0$  renvoyé par `serOpen()`
    - Retourne 0 si OK, sinon `PI_BAD_HANDLE`, `PI_BAD_PARAM` ou `PI_SER_WRITE_FAILED`



## Communication UART

## Communication UART avec pigpio

## Les fonctions de réception

```
int serReadByte(unsigned handle) : lire un seul octet
int serRead(unsigned handle, char *buf, unsigned count) : lire count octets et les sauvegarder dans buf
handle : le handle >=0 renvoyé par serOpen ()
Renvoie 0 si OK, sinon PI_BAD_HANDLE, PI_BAD_PARAM ou PI_SER_READ_NO_DATA
int serDataAvailable(unsigned handle) : renvoie le nombre d'octets disponibles pour la réception
```



## Plan


- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



## Le bus I2C

## Le bus I2C

- I2C est un bus permettant la communication synchrone en half-duplex
- Le protocole de communication permet de mettre en communication un composant maître (généralement le microprocesseur) et plusieurs périphériques esclaves
- Plusieurs maîtres peuvent partager le même bus, et un même composant peut passer du statut d'esclave à celui de maître ou inversement.
- La communication n'a lieu qu'entre un seul maître et un seul esclave.
- Chaque esclave possède un identifiant unique (adresse). Cette adresse est fournie par l'esclave.




## Communication sur I2C

## Principe de communication sur I2C


- 1 Le Maître envoie sur le bus l'adresse du composant avec qui il souhaite communiquer,
- 2 Chacun des esclaves ayant une adresse fixe, l'esclave qui se reconnaît répond à son tour par un signal de confirmation,
- 3 Puis le Maître continue la procédure de communication : écriture/lecture
- 4 Les transactions devraient être confirmées par un ACK (acquiescement)



## Communication sur I2C



## Communication sur I2C



## Le bus I2C

### Communication I2C avec pigpio

```
➤ int i2cOpen(unsigned i2cBus, unsigned i2cAddr, unsigned i2cFlags) : initialise la communication sur le bus I2C pour un périphérique
```

- i2cBus : >=0; spécifie le bus i2c à utiliser
- i2cAddr : 0-0x7F; spécifie l'adresse du périphérique sur le bus i2c
- i2cFlags : doit être à 0 (pas de drapeaux définis)
- Retourne un handle >= 0 pour le périphérique dont l'adresse est spécifiée si OK, sinon PI\_BAD\_I2C\_BUS, PI\_BAD\_I2C\_ADDR, PI\_BAD\_FLAGS, PI\_NO\_HANDLE ou PI\_I2C\_OPEN\_FAILED

```
➤ int i2cClose(unsigned handle) : termine la communication sur le bus i2c avec le périphérique ayant le handle spécifié
```

- handle : le handle >=0 renvoyé par i2cOpen ()



## Le bus I2C

### Communication I2C avec pigpio

➤ Les fonctions d'envoi

```
int i2cWriteQuick(unsigned handle, unsigned bit) : envoyer un seul bit
```

```
int i2cWriteByte(unsigned handle, unsigned bVal) : envoyer un seul octet
```

```
int i2cWriteDevice(unsigned handle, char *buf, unsigned count) : envoyer jusqu'à 32 octets dans un registre
```

```
int i2cWriteByteData(unsigned handle, unsigned i2cReg, unsigned bVal) : écrire un seul octet dans un registre
```

```
int i2cWriteWordData(unsigned handle, unsigned i2cReg, unsigned wVal) : écrire un mot (16 bits) dans un registre
```

```
int i2cWriteI2CBlockData(unsigned handle, unsigned i2cReg, char *buf, unsigned count) : écrire jusqu'à 32 octets dans un registre
```

- handle : le handle >=0 renvoyé par i2cOpen ()
- Retourne 0 si OK, sinon PI\_BAD\_HANDLE, PI\_BAD\_PARAM ou PI\_I2C\_WRITE\_FAILED



# Le bus I2C

## Communication I2C avec pigpio

### Les fonctions de réception

```

int i2cReadByte(unsigned handle) : lire un seul octet
int i2cReadDevice(unsigned handle, char *buf, unsigned count) : lire jusqu'à 32 octets
int i2cReadByteData(unsigned handle, unsigned i2cReg) : lire un seul octet depuis un registre
int i2cReadWordData(unsigned handle, unsigned i2cReg) : lire un mot (16 bits) depuis un registre
int i2cReadI2CBlockData(unsigned handle, unsigned i2cReg, char *buf, unsigned count) : lire jusqu'à 32 octets depuis un registre

```

handle : le handle >=0 renvoyé par i2cOpen ()  
 Renvoie >=0 si OK, sinon PI\_BAD\_HANDLE, PI\_BAD\_PARAM ou PI\_I2C\_READ\_FAILED



# Plan


- 1 Entrées/Sorties GPIO
- 2 Programmation concurrentielle
- 3 Les interruptions
- 4 Programmation avec les machines à états
- 5 Les canaux Pulse Width Modulation (PWM)
- 6 Fonctions de communication
- 7 Communication UART
- 8 Communication sur un bus I2C (Inter Integrated Circuit)
- 9 Communication avec l'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



# L'interface SPI


## L'interface SPI

- SPI a été conçue par Motorola dans les années 1980
- SPI est une interface de communication en série synchrone et full-duplex
- SPI permet de mettre en communication un composant maître (généralement le microprocesseur) et plusieurs périphériques esclaves



# L'interface SPI


## Modes de transmission avec SPI




## L'interface SPI

## L'interface SPI sur la RPi3

### Transmissions des données



### Connexions SPI sur la RPi3



## L'interface SPI sur la RPi3

## L'interface SPI sur la RPi3

### Communication SPI avec pigpio

```
int spiOpen(unsigned spiChan, unsigned baud, unsigned spiFlags) : initialiser la gestion de l'interface SPI
    * spiChan : 0-1 ; spécifier le canal. 2 pour un canal auxiliaire
    * baud : 32K-125M (valeur >30M ne fonctionnent pas)
    * spiFlags : les 22 bits du poids le plus faible spécifient les paramètres
    * Returns a handle (>=0) if OK, otherwise PI_BAD_SPI_CHANNEL, PI_BAD_SPI_SPEED, PI_BAD_FLAGS, PI_NO_AUX_SPI ou PI_SPI_OPEN_FAILED
```

#### Structure de spiFlags

```
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
b b b b b b b R T n n n n n W A u2 u1 u0 p2 p1 p0 m m
```

1 mm : spécifie le mode de transmission SPI

Mode	POL	PHA
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

### Communication SPI avec pigpio

#### Structure de spiFlags

```
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
b b b b b b b R T n n n n n W A u2 u1 u0 p2 p1 p0 m m
```

- 2 px : est 0 si CEX est actif à l'état bas (par défaut), et 1 pour l'état haut
- 3 ux : est 0 si la broche CEX est réservée pour SPI (par défaut), sinon 1
- 4 A : est 0 pour le périphérique standard SPI, 1 pour le SPI auxiliaire
- 5 W : is 0 if the device is not 3-wire, 1 if the device is 3-wire. Standard SPI device only.
- 6 nnnn : defines the number of bytes (0-15) to write before switching the MOSI line to MISO to read data. This field is ignored if W is not set. Standard SPI device only.
- 7 T : is 1 if the least significant bit is transmitted on MOSI first, the default (0) shifts the most significant bit out first. Auxiliary SPI device only.
- 8 R : is 1 if the least significant bit is received on MISO first, the default (0) receives the most significant bit first. Auxiliary SPI device only.
- 9 bbbbbb : defines the word size in bits (0-32). The default (0) sets 8 bits per word. Auxiliary SPI device only

**MERCI POUR VOTRE ATTENTION**



Questions ?